



ポケットキー



リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠できます。
またタグキーは近づけるだけで施錠できるので、毎日の出入りがもっと快適になります。



□ AC100V式

 電池交換が不要なAC100V式

リモコンキーでもタグキーでも、施錠はかんたん操作！



リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

【ご注意】
 リモコンキーをバッテリーボックス、玄関などの暖気のない場所に
 入れて、暖房の電源、人体を感知するセンサー、電圧が正常
 にならない、LEDの点滅が頻りに点滅、発熱などがない場合は、
 故障の可能性があります。



ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能

※標準設置範囲は受取時の3m以内です。
 ※設置範囲によっては追加の受信機（別売）が必要
 できる場合があります。



タグキーを近づけるだけでカギを閉め始めます

※標準設置の場合はボタンを押してから近づけてください。

標準装備



①リモコンキー
 (標準付属品 各2個)
 ②タグキー
 (標準付属品 各2個)
 ③スマートフォンアプリ
 ネットワークが必要。

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが
 内蔵されています。優れた超ピンキック
 性能を持つダブルキータイプです。
 リモコンキー ●最大長さ 250mm
 ●電池寿命は14ヶ月(1日操作1回)、リモコン操作
 【タグキー】 ●最大200mmまで操作可能
 デンプルー
 タイプ
 非常用収納
 カギ
 標準付属品
 各1個
 73mm×34mm×厚さ14.2mm

使用イメージ (AC100V式)

おかしり の時は



おでかけ の時は

■ハンドル

ストレートハンドル



※標準付属品はリモコンキー・AC100V式のみです。
 ※商品の色、仕様や性能、上・下取など多少異なる場合がありますのでご了承ください。ご購入の際はカラーサンプルでご確認ください。カラーや素材の仕上がりによって見え方が異なる場合があります。